TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝スチームアイロン^(家庭用)

取扱説明書

TA-EV1

小さい _{軽い} 楽がけ サイズ



もくじ

| 安全上のご注意 2~3 |
|------------------|
| お願い3 |
| 知っておいていただきたいこと…4 |
| 故障かな?と思ったときは4 |
| 仕様4 |
| 各部のなまえとはたらき5 |
| お使いになる前に6 |
| 上手な使いかた7 |
| スチームアイロンとして |
| 使うとき8 |
| ドライアイロンとして |
| 使うとき9 |
| 収納するとき9 |
| お手入れのしかた 10 |

保証とアフターサービス…… 11

保証書付

吊るしてショット

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げ日、販売店 名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝スチームアイロンをお買い上げいただきまして、まこ とにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前に この取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところ に必ず保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

● 商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しく。 お使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文 をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

傷* 「を負うことが想定されること」を示します。

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負う ことが想定されるか、または物的損害*3の発生 が想定されることしを示します。

- * 1:重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、 後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- * 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさ
- * 3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示 します。具体的な禁止内容は、図記号の中 禁止や近くに絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること) を示します。具体的な指示内容は、図記号 指示の中や近くに絵や文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。



分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。 修理は、お買い上げの販 売店または東芝家電修理 ご相談センターにご相談 ください。





電源プラグの刃および刃の取付面 にほこりが付いているときは、乾 いた布でふき取る

ほこり

を取る火災の原因になります。





電源は交流 100V で定格 15A 以 上のコンセントを単独で使う

交流 100V 以外で使ったり、コンセント のコンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コード を戦で使う を使うと火災・感電の原因になります。



コードを傷つけたり、無理に曲げ たり、引っ張ったり、ねじったり、 たばねたり、重いものをのせたり、 扱い禁止挟み込んだり、加工したりしない

コードが破損し、火災・感電の原因になり ます。



子供だけで使わせたり、幼児の手 の届くところで使わない

やけど・感電・けがの原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない

ぬれ手 感電やけがの原因 になります。





電源プラグは根元まで確実に差し 込む

差し込む

根元まで 感電・ショート・発火の原因になります。



コードや電源プラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるいと きは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。

⚠注意



高温部(かけ面など)に触れない やけどの原因になります。

接触禁止



熱いスチームやショットを手やひざ にかけない また、衣類を着用した ままスチームやショットをかけない

やけどの原因になります。 アイロン台によっては、透過 した熱いスチームや湯滴でやん けどの原因になります。





絵表示より高い温度目盛でアイロ ンかけをしない

布地を傷める原因になります。



ショットボタンを連続して早く操作しない

2 秒間隔より早く操作すると、湯滴が出てや けどや衣類を汚す原因になります。



アイロンを傾けたり、前後に激し く動かさない

やけど・水もれの原因になります。



アイロンを落とさない

けがや床面が傷つく原因になります。

禁止



コードを巻き取るときは電源プラ グを持って行う

持って

プラグを 電源プラグがあたってけがをすることがあ ります。



電源プラグを抜くときは、コードを持た ずに先端の電源プラグを持って引き抜く

持って抜く

感電やショートして発火することがあります。



使用時以外は、電源プラグをコン セントから抜く

プラグを けがややけど、絶縁劣化による感電や漏電 火災の原因になります。



ろに立てる

アイロンは安定したところに立てる

毛足の長い敷物や不安定なところに置くと 安定したとこ 転倒して敷物の損傷やけが、やけどの原因 になります。

お願い

アイロンに水をかけないでください

故障の原因になります。

アイロンの握り部分には強い力を加え ないでください

破損の原因になります。

スプレーのりは成分にシリコン系が配 合されたものを使用し、「ドライアイロ ン」で仕上げてください

シリコン系が配合されていないのりを使用した ときは、かけ面にのりが付着してすべりが悪くな ります。かけ面のお手入れをしてください。(10 ページ参照)

かけ面にのりがついていると、衣類の汚れの原 因になります。

上水道の水以外の液体(リネンウォーター・ 香料を含んだ水など)を入れないでください

故障や衣類を汚す原因になります。

ボタン、ファスナーなどの固いものに はかけないでください

チタンダイヤモンドコート(フッ素樹脂加工)が はがれる原因になります。

アプリケや接着芯などを接着するとき は必ず「あて布」をしてください

温度目盛を「高」にし、スチーム/ドライ切換 ボタンを「ドライ」にして、必ず「あて布」を してください。

説明書が添付されているときは、その説明書に 従ってください。

アイロン内部にピンや針金などを入れ ないでください

故障の原因になります。

市販品のあて布用アタッチメント(か け面カバー) は使用しないでください

故障の原因になります。

業務用として使用しないでください

過負荷による故障の原因になります。

2

知っておいていただきたいこと

- ショット(倍増・吊るして)噴出時に白い粉が出ることがありますが、異常ではありません。これはショット噴出時の力 により、蒸気室のクリーニングを行ったためです。白い粉が衣類についた場合は、払っていただくと取れます。
- ショット使用中にボタンを押すと「キュー・キュー」と音がする場合がありますが、異常ではありません。
- アイロンやタンクを振ったときに「カタカタ音」がしますが、弁などが動く音で異常ではありません。
- チタンダイヤモンドコート (フッ素樹脂加工) は長く使用しますと摩耗してこげ付防止の効果はうすれますが、 そのままお使いいただけます。
- 洗濯した衣類に洗剤が残っている場合、アイロンの熱を加えると、衣類が茶色になることがあります。衣類 をよくすすぎ、乾かしてからアイロンかけをしてください。

故障かな? と思ったときは 「修理サービスを依頼する前に、 次の点をお調べください。

| こんなとき るる ろ | 熱くならない | スチームが出ない/ | ショットが出ない | 布地がこげる | コードが | 処 置 |
|-----------------------|--------|-----------|------------|--------|------|--|
| 電源プラグ | | | | | | コンセントに確実に差し込んでください。 |
| 77 / / / !! - / | | 0 | | | | ボタンを押し上げて「スチーム」にしてください。 |
| スチーム / ドライ 切換ボタン | | 0 | | | | アイロンを水平にし、ボタンを「スチーム↔ドライ」に数回 切り換えてから「スチーム」にしてください。 |
| ショットボタン | | | \bigcirc | | | ショットボタンを2~5秒間隔で押してください。 |
| | | | 0 | | | 温度目盛を「高」設定にしてください。 |
| 温度つまみ | | 0 | | | | 温度目盛を「高」又は「中」設定にしてください。 |
| | | | | 0 | | 布地に合った温度目盛に設定するか「あて布」をしてください。 |
| パイロットランプ | | 0 | 0 | 0 | | 一度点灯した後、消灯してから使用してください。 |
| タ ン ク | | 0 | 0 | | | 満水表示目盛まで再注水してください。 |
| スチーム噴出穴 | | 0 | | | | お手入れのしかた参照 |
| コードリール | | 7 + F.O. | | | 0 | ねじれを直してから、再度巻き込んでください。 |


上表に従ってお調べいただいても原因がわからないときや、その他の異常や故障があるときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

什 様

| 電源源 | 交流 100V 50-60Hz 共用 |
|-----------|------------------------------------|
| 定格消費電力 | 1000W |
| 種類 | スチーム(スチーム/倍増・吊るしてショット)ドライ |
| 蒸気発生方式 | 滴下式 |
| タ ン ク | カセット式 |
| タンク容量 | 約 80ml |
| アイロンの置きかた | 自立形 |
| 自動温度調節器 | 調節範囲 約 120℃~約 200℃(3 段階設定) |
| 温度過昇防止装置 | 温度ヒューズ(動作温度 229℃) |
| オートバルブ機構 | 自動滴下コントロール方式 |
| 大きさ | 高さ 約 12.6cm×幅 約 10.0cm×奥行 約 23.0cm |
| 質量 | 約 1.0kg |
| コード | 有効長 1.7m(コードリール式) |

この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

各部のなまえとはたらき



便利な機能

水もれ防止機能(オートバルブ)

かけ面の温度が下がると自動的にタンクからの給 水を止めます。(スチーム停止)

ほっとけ乾燥

使用後、自動的に蒸気室(スチームが発生する 部屋)を乾燥します。

お使いになる前に

1 注水(再注水)

スチーム、倍増ショット、吊るしてショットを使用するとき


- 1. スチーム/ドライ切換ボタンを「ドライ」 にし、タンクをはずします。(5ページ参照)
- 2. 満水表示目盛まで上水道の水を入れます。(蒸留水や井戸水、リネンウォーターのような香料を含んだ水など、上水道の水以外を入れないでください)
- 3. 注水口ふたを閉じてから、アイロンにつけます。



- ●タンクを持ち運ぶときはスチーム/ドライ切換ボタンを「ドライ」にし、注水口部を上向きにしてください。(水もれの原因)
- ●注水口以外に水が付着したときは、ふき取ってください。

2 電源を入れる

温度つまみを「切」にし、コードを引き出してから、電源プラグをコンセントに差し 込みます。



温度設定は繊維に合わせて

| 温度目盛 | 低 | 中 | 高 | | |
|----------|---|--------|----------------------------------|--|--|
| スチーム | X | 0 | 0 | | |
| 倍増ショット | × | × | 0 | | |
| 吊るしてショット | × | × | 0 | | |
| ドライ | 0 | 0 | 0 | | |
| 絵表示 | Œ | # | 高 | | |
| 布地・繊維の種類 | アクリル系・ビニリデン・ ポリプロピレン・ アクリル・ポリウレタン [| | 麻・綿 毛 (倍増ショット のみ) 吊るしてショット | | |
| かけ面の温度 | 約120℃ | 約160℃ | 約 200℃ | | |
| 使えるまでの時間 | 約1分 | 約1分20秒 | 約1分30秒 | | |



絵

表示

ഗ

見

か

た

指定された温度であて布をする 意味です。



指定された温度で布地の裏からかける意味です。



アイロンかけはできません。

その他「スチーム禁止」などの表示がある場合はその指示に従ってください。

- 衣類に絵表示がある場合は、絵表示に合わせてください。
- 絵表示のない場合は、繊維名に従い温度目盛を合わせてください。 混紡の場合は、低い方の繊維に合わせてください。
- 使用中、アイロンを止めたり、極端にゆっくり動かしたりすると、布地に合った温度目盛でも布地を傷めることがありますので気をつけてください。
- 熱に弱い繊維 (化繊・絹・毛など) にアイロンをかけるときは 「ためしかけ」をするか 「あて布」をしてください。
- ビニロンに湿り気を与えてアイロンかけをしないでください。

上手な使いかた


もどりジワを防ぐため一方向

すべらす

に軽くかけます。

アイロンかけの基本動作 押さえる

ガンコなシワ、厚手の布地の折り目つけなどはしっかり押さえます。



浮かせる

(23)

- ●アイロンをかけるときは、片方の手でぬい目を引っ張ったり、布を押さえたりしながら、両手を上手に使いましょう。
- ●アイロンの握り部分を強く押さえながら、ショットボタンに触れないでください。タンクがはずれることがあります。

お願い

ボタン・ファスナーなどの固いものにはかけないでください。
チタンダイヤモンドコート(フッ素樹脂加工)がはがれる原因になります。

のりをご使用になるときは

スプレーのり…「ドライアイロン」で仕上げます。

- 「パリッ」と仕上げたいときは「スプレーのり→ドライアイロンかけ」をくり返します。
- こげつきを防ぐため、スプレーのりはシリコン系が配合 されたものをお使いください。

洗濯のり…のりづけ後、布地が乾いてから 「ドライアイロン」で仕上げます。

●しわが取れにくいときは霧吹きをお使いください。 かけ面にのりが付着することがありますが、そのとき は下記のようにお手入れしてください。

すべりが悪くなったときは(10ページ参照)

- かけ面が十分に冷めてから、ぬれた布でふいてください。
- かけ面にのりがついていると、衣類の汚れの原因になります。

綿や麻などには霧吹きをしましょう

綿や麻などは霧吹きをしてから「ドライアイロン」をかけるときれいに仕上がります。



効率のよいアイロンかけをしましょう

アイロンかけの前に衣類を分類し、低温のものから高温のものへかけます。

かけ面に衣類がからみつくときには

静電気が発生していますので、衣類の端まですべら せてからアイロンを持ち上げます。

ワイシャツのワンポイント

カフス

裏からアイロンをかけます。ぬい目を引っ張りながら、中心

に向かってかけます。



肩・ヨーク

アイロン台の先端を使ってかけます。



えり

ぬい目を引っ張りながら端から 中心に向かってかけます。



セーターのワンポイント

全体の仕上げ

アイロンを浮かせて全体に倍増ショットをかけます。



ズボンのワンポイント

たるんだ部分や 伸びた部分など



らせん状に倍増ショットをかけます。



ジャケットのワンポイント

衣類をハンガーにかけたまま

片方の手で衣類を軽く引っ張りながら、 吊るしてショットをかけます。



いやなにおいを取るために

衣類全体に吊るしてショットをかけ ます。



6


スチームアイロンとして使うとき

- スチームの出が悪いときは、ショットボタンを数回押しショットを出してください。
- 初めて通電したとき、多少のにおいや煙が出ることがありますが、ご使用にともない出なくなります。

1 温度設定

スチーム

温度つまみを布地に合わせ、「スチーム・高」 または「スチーム・中」にします。パイロッ トランプが点灯します。



倍増ショット・吊るしてショット

温度つまみを「高」目盛に設定します。

「高」目盛以外に設定すると、湯滴が出ることがあります。

2 使用開始

パイロットランプが 消灯してから使い始 めます。



- ■スチーム/ドライ切換ボタンが上がって いることを確認してください。
- スチーム/ドライ切換ボタンが下がって いる場合は、「カチッ」と音がするまで押し 込み、ボタンを上げてください。



倍増・吊るしてショットの使いかた

●スチーム/ドライ切換ボタンはドライ・スチームのどちらの状態でもご使用できます。

倍増ショット

強力なスチームでがんこなシワを取ったり、毛製品 をふっくら仕上げることができます。

- アイロンを水平にしてから、ショットボタンを約 2~5秒間隔で押します。
- 2 秒間隔より早く操作すると、湯滴が出ます。



吊るしてショット

立てた状態で倍増ショットが使えます。

スーツなどのシワを、ハンガーに吊るしたまま取る ことができます。

(衣類に近づけ表面をなでるように使用すると効果的です。)

- アイロンを立ててから、ショットボタンを約2~5 秒間隔で押します。
- 2 秒間隔より早く操作すると、湯滴が出ます。




- ショット使用中、ショットの勢いが弱くなったときや湯滴が出始めたときは、アイロンを立てパイロットランプが一度点灯した後、消灯してから使用してください。
- タンク内の水が少なくなりショットが出にくいときは、満水表示目盛まで再注水してください。(構造上、倍増ショットより吊るしてショットの方が早く出にくくなります。その際は再注水してください。)
- 使い始めにショットが出ないときは、ショットボタンを数回空打ちしてください。
- アイロンを横や逆さにしないでください。水もれすることがあります。

ドライアイロンとして使うとき

●初めて通電したとき、多少のにおいや煙が出ることがありますが、ご使用にともない出なくなります。

1 温度設定

温度つまみを布地に合った位置に合わせます。パイロットランプが点灯します。



2 使用開始

パイロットランプが 消灯してから使い始 めます。 消えてから



スチーム/ドライ切換ボタンを「カチッ」と音がするまで押し込み、ドライの 状態にします。




温度つまみを高温から低温に変えた場合、かけ面が冷めにくいため適温になるまで時間がかかります。パイロットランプが一度点灯した後消灯してから使用してください。

収納するとき

1 電源を切る

温度つまみを「切」にし、 電源プラグをコンセントか ら抜きます。



2 コードを巻き込む

- ① 必ず電源プラグを持ってから、コード巻込みボタンを矢印の方向にスライドさせる。
- ② ゆっくりとコードを戻 す。



コード巻込


コードが巻き取りにくいときは

- コードを約5~10cm 引き出してから、①② の動作を行ってください。
- ※コードがねじれているときは、ねじれを直 してから行ってください。



コードを巻き取るときは電 源プラグを持って行う

プラグを 電源プラグがあたってけがをす 持って ることがあります。 **排水** タンクに水が残っているときは水を 捨ててください。



② 注水口ふたを開け、水を捨てて からアイロンにつけます。

よく振って!

●タンクを持ち運ぶときはスチーム/ドライ切換ボタンを「ドライ | にしてください。(水もれの原因)

3 収納

ボタンを 「ドライ」にする

注水口ふたを閉じ、アイロンが 十分に冷えてから、安全な場所 に立てて保管してください。

アイロン内部の腐食を防ぐために

付着した水分でアイロン内部やかけ面が腐食しますので、ご使用後はただちによく排水しスチーム/ドライ切換ボタンを「ドライ」にして安全な場所に必ず立てて保管してください。

8

お手入れのしかた

必ず電源プラグをコンセントから抜き、アイロンが十分に冷えてから行ってください。

アイロンの汚れ

やわらかい布でからぶきするか、ぬれた布で ふいてください。

ベンジン・シンナー・アルコール・化学ぞう きんなどはアイロンを傷めますので使用しな いでください。



かけ面の汚れ

スプレーのりを使った後は、その都度ぬれた 布でふいてください。

クレンザー・たわしなどは使用しないでくだ さい。


汚れが取れないときは、目の細かなみ がき粉(歯みがき粉など)を湿らせた 、布につけて軽くふいてください。



スチーム噴出穴のつまり

かけ面ふたをはずす

● 硬貨か (千)ドライバー でねじをはずしてか ら、かけ面ふたをはず します。



かけ面ふたがはずれにくい ときは、案内溝に細めの〇 ドライバーをさし込み、傷 をつけないようこじあけて ください。



↑ 水あかや汚れを取る

- ●蒸気室の汚れを歯ぶらしな どで落としてから、ぬれた 布でふいてください。
- ●蒸気室の穴の汚れは針など で取り除きます。
- かけ面ふたは水洗いしてく ださい。

3 かけ面ふたをつける

- ■はずすときと反対の手順で 行います。
- ●かけ面ふたをつけた後、ご 不用の布地の上で数回ショ ットを噴出してください。



スチーム噴出の確認方法

タンクのバルブ穴近傍に水の中に含まれている空気(気泡)が絡むと、一時的に「スチームの出 が悪い」「途中で止まる」などの症状となります。このような場合は次の方法で確認してください。

アイロンを水平にし、スチーム/ ドライ切換ボタンを「スチーム」 に合わせ、ショットボタンを数回 押しショットを出してください。 (タンク内の水が少ないときは、満 水目盛まで再注水してください。)



保証とアフターサービス

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください**。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41 受付時間: 365日 **24**時間

携帯電話からのご利用は 20570-06-4114 (通話料: 有料) PHSなどからのご利用は **0173-38-3168**(通話料: 有料)

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家雷ご相談センター

60 0120-1048-86 受付時間:365日 9:00~20:00 携帯電話·PHSなどからのご利用は 03-3426-1048 (通話料:有料)

FAXでのご利用は **03-3425-2101** (通信料: 有料)

- •「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書(一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙 に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名しなどの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保管 してください。
- 保証期間はお買い上げの日から 1

補修用性能部品の保有期間

- スチームアイロンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り 後5年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合 は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用するこ

修理を依頼されるときは

持込修理

●「故障かな?と思ったときは」に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し温度つまみを「切」 にし、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販 売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合 は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です

| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。

| /== 1 .1 | お買い上げ日 | | 年 | 月 | 日 |
|-----------------|---------|----|---|---|---|
| 便利 メモ | お買い上げ店名 | 電話 | (|) | |

長年ご使用の スチームアイロンの点検を!

定期的に「安全上のご注意 | 「お願い | を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影 響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



こんな症状は

- ありませんか。 電源プラグやコ ンセントにたま っているほこり は取り除いてく
- コードや電源プラグが異常に熱い。
- 布地がちぢんだり、こげたりすることがある。
- パイロットランプ点灯中、コードを動かす と点滅する。
- いつもより異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。
- その他の異常·故障がある。



故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

10 TA-EV1

東芝スチームアイロン保証書

持込修理

| 形 | 名 | TA- | EV1 | | | | | | |
|------------|-----|------|-----|------------|--------------------|----|---|-----|---|
| ★ お | お名前 | ふりがな | | | | | | ; | 様 |
| 客様 | ご住所 | 〒 □[| | | | | | | |
| | 電話 | 市外 | | 市内 | | 番号 | | | 呼 |
| 保証期間 | 本体 | 7 | 年 | ★ 計 | ル上げ日 年 : | 月 | E | ∃から | 5 |
| ★ご販売店 | 住 | 所·店名 | | 電話 | £ | | | | |

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

東芝ホ-ムアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話 (03) 3257-5864

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

- ★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 1.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 誤ったご使用や不当な修理·改造で生じた故障、 損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
 - (八) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。

- (二) 本書のご提示がない場合。
- (木) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
- (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
- (ト) 腐食、穴づまりによる故障および損傷。
- (チ) 塗装面 (チタンダイヤモンドコートも含む) およびメッキの摩耗や打痕、プラスチック部 の損傷。
- 2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 に修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご 相談センターへご相談ください。

| 修理 修理年月日 メモ | 修 理 内 容 | 担当 |
|----------------|---------|----|
| 年 月 日 | | |
| 年 月 日 | | |

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)

THT-CECS(TO) -3